



3 5 小動物 組立順序


※こちらの説明書は大切に保管をお願いいたします。2016年12月版

弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます
 製品には万全を期しておりますが、溶接はずれ、割れなどがないか、ご使用前に必ずご確認ください
 本製品につきましてはご購入いただいたお店様へお問い合わせください


1 ケースを開け各部品、数を確認してください




2 プラスチック底に入っている引出しの上にフンキリを置きます



3 本体網の上下表裏を確認し、図の番号順に本体を組み合せていきます（横線が外側） ※底と天井を取り付けることで、本体網も固定されます。




4 本体網の前後を確認し、プラスチック底にはめ込みます




HOEIシールと扉が前面

4ヶ所ある引っ掛けをプラスチック底の穴に差し込みます

5 本体網に天井を取り付けます




6 ウッドステージ大・小を写真のように、好みの位置に取り付けます



！重要！

扉はしっかりロックしないと開いてしまう恐れがあります。ストッパー先端の折り返し部分を必ず外側になるようにロックしてください



【免責事項】 予告なく仕様変更となる場合がございます。ご了承ください。

HOEI